

KONTROLA DOSTAWY

1. Po otrzymaniu przesyłki oceń stan opakowania i czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.
2. W przypadku zastrzeżeń sporządź protokół szkody i wykonaj zdjęcia – dokumentacja jest podstawą do reklamacji transportowej.
3. Po rozpakowaniu towaru upewnij się, że ilość, wymiary oraz kolorystyka są zgodne z zamówieniem. Wszelkie rozbieżności należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania towaru, przed rozpoczęciem dalszych prac.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

1. Po dostawie należy usunąć z opakowania folie stretch oraz rozciąć taśmę spinającą donice. W ciągu maksymalnie 7 dni wyjąć donice i ustawić je pionie, na równej powierzchni, z zapewnionym dostępem powietrza.
2. Produkty muszą być składowane wyłącznie w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci.
3. Za uszkodzenie donic w wyniku nieprawidłowego przenoszenia odpowiada użytkownik.
4. Nie wolno przechowywać donic ułożonych jedna na drugiej.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego składowania.

DODATKOWE UWAGI

1. Właściwości betonu architektonicznego wynikające z jego naturalnej specyfiki nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Każdy element wykonany z betonu posiada indywidualne cechy, które są efektem procesu produkcyjnego oraz użytych surowców.
2. Donice betonowe charakteryzują się zróżnicowaną kolorystyką, przebarwieniami, nierównomiernym rozmieszczeniem porów czy kruszywa na powierzchni. Elementy te podkreślają unikatowy charakter materiału i są uznawane za jego walor estetyczny, a nie wadę. Nie stanowią tym samym podstawy do reklamacji ani wymiany produktu.
3. Należy pamiętać, że odkształcenia płaszczyzny są charakterystyczne dla elementów wykonywanych metodą odlewania i mieszczą się w normach dla płyt betonowych. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe wynoszą ± 5 mm. Odchylenie od płaskości na odcinku 100 cm wynosić może maksymalnie 5 mm.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA POWIERZCHNI

1. Do czyszczenia powierzchni i usuwania zabrudzeń zaleca się używania miękkiej ściereczki i wody. Można używać łagodnych detergentów. Nie stosować silnych środków chemicznych, kwasów, zasadowych detergentów ani agresywnych substancji chemicznych.
2. Unikać przeciągania ciężkich lub ostrych przedmiotów bezpośrednio po powierzchni, by nie powodować zarysowań ani uszkodzeń.
3. Donice są fabrycznie zaimpregnowane preparatem hydrofobowym. W przypadku potrzeby impregnację powierzchni warto powtórzyć po pewnym czasie zgodnie z zaleceniami producenta impregnatu, zwłaszcza w miejscach narażonych na wilgoć, zabrudzenia lub intensywną eksploatację.

PARAMETRY TECHNICZNE

	
GREYT Dominik Laszczak, Ul. Królowej Jadwigi 17, 34-325 Łodygowice NIP: 5532555876	
24	
EN 13198	
Donice betonowe. Donice betonowe o dowolnych wymiarach z betonu architektonicznego.	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy betonowe małej architektury ulic i ogrodów. Nienośne, prefabrykowane mające zastosowanie w miejscach prywatnych i publicznych	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość betonu na ściskanie:	Klasa wytrzymałości C25/30 wg PN-EN 206:2021-08
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1
Odchyłki wymiarowe:	Zgodnie z dopuszczalnymi wg PN-EN 13198:2005
Nasiąkliwość:	≤ 7,5% Zgodna z wymaganiami PN-EN 13198:2005
Mrozoodporność:	Zgodna z wymaganiami PN-EN 13198:2005 – odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – ubytek masy po 28 cyklach w 3% NaCl < 1,0 kg/m ²
Deklaracja właściwości użytkowych nr:	E.M.A.-1-12-2024-GREYT